

EVERCLEAR® półpołysk i mat STOP i ANTISTATIK

| | |
|--|---|
| Opis produktu | Everclear jest wodnym antypoślizgowym środkiem do pielęgnacji lakierowanych parkietów i innych podłóg drewnianych, lakierowanego korka (zamknięte pory), PCV i linoleum. Współczynnik tarcia ślizgowego Everclear Stop spełnia wymagania normy DIN 18032. Produkt ten jest zalecany wszędzie tam, gdzie pożądane jest uzyskanie antypoślizgowej powierzchni. Everclear Antystatik zalecany jest do pomieszczeń, gdzie nie wskazane jest gromadzenie się ładunków elektrostatycznych. Aby Everclear mógł być zastosowany, warstwa lakieru musi być wystarczająco szczelna. Jeżeli podłoga ma jakieś uszkodzenia, istnieje niebezpieczeństwo, że drewno może zszarzeć pod wpływem wody. Giscode GE 10. |
| Szczególne wskazówki | Na lakierowanych podłogach drewnianych Everclear można stosować z reguły dopiero po 8-10 dniach. Im bardziej chroniona jest polakierowana podłoga w ciągu pierwszych dni, tym dłuższa jest trwałość lakieru. Najpóźniej przed pierwszym intensywniejszym użytkowaniem podłogi należy nałożyć pielęgnację zgodnie z punktem „Pierwsza i pełna pielęgnacja”. Każdy lakier ulega naturalnemu zużyciu w zależności od intensywności użytkowania, dlatego regularna pielęgnacja jest konieczna. Wykonanie pielęgnacji w odpowiednim momencie jest podstawą utrzymania w dobrym stanie lakierowanych podłóg drewnianych. Należy unikać powstawania kałuż lub dłuższego trzymania nasączonej szmaty lub pada na podłodze drewnianej, aby nie doszło do powstania przebarwień lub plam. Jeżeli powierzchnia została w czasie użytkowania uszkodzona, musi zostać zeszlifowana i ponownie polakierowana. Nie należy stosować Evercleara na podłogach olejowanych, gdyż istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia szarych miejsc z powodu działania wody. W takim przypadku należy stosować Aqua-Satin Polish, Classic Pflegeöl lub Fitpolish. Jeżeli system pielęgnacyjny ma zostać zmieniony, wymagane jest przeprowadzenie wcześniej gruntownego czyszczenia. |
| Stosowanie Pierwsza i pełna pielęgnacja | Produkt przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Everclear można nanosić dwoma metodami: Nierozcieńczony Everclear nanosi się równomiernie na polakierowaną podłogę drewnianą pierwszy raz po lakierowaniu lub po każdym gruntownym czyszczeniu. Prawidłowe zużycie materiału wynosi 30-40 ml/m ² (nierozcieńczony). Do nanoszenia można użyć niestrzępiących się szmatek lub tzw. łańcuszki. Usuwanie Evercleara Stop bezpośrednio nałożonego na warstwę lakierniczą jest dość pracochłonne, dlatego aby ułatwić sobie pracę należy wykonać pierwszą pielęgnację rozcieńczonym Evercleariem w półpołysku lub macie, a następnie nałożyć Everclear Stop. |
| Pielęgnacja bieżąca | Do bieżącej pielęgnacji należy dodać do 8-10 l wody 0,2-0,3 l Evercleara i tak przygotowanym preparatem przecierać podłogę wilgotną, dobrze wyciśniętą szmatką lub padem. |
| Czyszczenie gruntowne | Everclear tworzy cienką warstwę, dlatego wymaga się, w zależności od częstotliwości i intensywności pielęgnacji, całkowitego usunięcia warstwy ochronnej przez ręczne lub maszynowe czyszczenie gruntowne używając L94 Cleaner-Wachsentferner. Czyszczenie gruntowne zaleca się z reguły wtedy, gdy podłoga źle wygląda z powodu mocnych, trwałych zabrudzeń, których nie można usunąć w czasie bieżącej pielęgnacji. |
| Uwaga | Przy czyszczeniu podłogi nie używać szmat z dużą ilością wody, ponieważ mogą powstać uszkodzenia w drewnie. |
| Składowanie / transport | W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu, co najmniej 24 miesiące. |
| Fabrycznie polakierowany parkiet gotowy | Przy wykonywaniu pełnej pielęgnacji Evercleariem na parkiecie gotowym lub laminacie należy od czasu do czasu sprawdzać adhezję. |
| Odnośniki | Następujące dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej: - Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu. - Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg - Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji) |