



Przedstawiciel Generalny Polska:

**NOBLESS Polska** ul. Firlika 18a, 60-692 Poznań  
tel.: +48 61 84 25 777, +48 61 84 79 597  
fax: +48 61 84 29 023, kom. +48 516 020 285  
<http://www.osmo.com.pl>, e-mail: [info@osmo.com.pl](mailto:info@osmo.com.pl)

## **KARTA APLIKACJI: WOSK OLEJNY LAZUROWY**

dotyczy produktów ( 3111, 3137, 3143, 3168 itd. )

**zastosowanie:** wewnętrzne

**zalecane do:** parkietów, schodów, mebli, drzwi, blatów kuchennych, boazerii, zabawek itp.

**przeznaczenie:** krajowe gatunki drewna

**ostatnie szlifowanie:** granulacja papieru 120 do 150

**powierzchnia drewna:** powinna być dokładnie odpylona

**nanoszenie narzędziami:** wałek z mikro włókna osmo, szczotka osmo, blacha parkieciarska, pędzel, naturalna szmatka bez kłaczek ( wcieranie )

**ilość powłok:** 2

**max ilość powłok:** 3 (dotyczy powierzchni obciążonych np. parkiety, schody)

**właściwa warstwa aplikacji:** 90g/m<sup>2</sup> przy 2 lub 3 powłokach

## **BARWIENIE PARKIETÓW, SCHODÓW ( powierzchnie obciążone ):**

Woski Olejne Lazurkowe barwią drewno na wybrany kolor. W przypadku zastosowania na meble, boazerie itp. ( powierzchnie nie obciążone ) wystarcza nanieść jedną lub dwie warstwy w/w wosku olejnego i pozostawić do wyschnięcia. W przypadku powierzchni obciążonych jak ( parkiety, schody ) należy nanieść 1 lub 2 powłoki Wosku Olejnego Lazurkowego i następnie zabezpieczyć tę powierzchnię Woskiem Twardym Olejnym ( 3032, 3062, 3232, 3262 ) w celu ochrony powierzchni przed wycieraniem koloru. Istnieją dwie możliwości barwienia parkietów, schodów:

A) OPCJA ( KOLORANT x 2 powłoki + BEZBARWNY x 1 powłoka )

B) OPCJA ( KOLORANT x 1 powłoka + BEZBARWNY x 2 powłoki )

**Jedynym warunkiem wyboru opcji A lub B jest oczekiwanie estetyczne inwestora dotyczące wysycenia kolorystycznego parkietów lub schodów ( jeśli oczekujemy głębszego wysycenia koloru to wybieramy opcję A )**

## A) OPCJA ( KOLORANT 2powłoki + BEZBARWNY 1 powłoka )



PLUS



**I** Na wyszlifowaną i odpyloną powierzchnię drewna nanieść pierwszą warstwę kolorantu (**Wosk Olejny Lazurowy np. 3137**) narzędziami jak wyżej i po upływie 30 minut **koniecznie** zapolerować białym pedem parkieciarskim (ale nie później jak po czasie 40 minut).

**II** Po upływie min.12 godzin ( może być następny dzień ) nanieść drugą warstwę kolorantu (**Wosk Olejny Lazurowy np. 3137**) i również **trzeba zapolerować** powłokę białym pedem po czasie ok. 30 minut. Powierzchnia kolorantu musi być dobrze rozprowadzona, a nadmiar **Wosku Olejnego Lazurowego** należy zebrać (ped, chusteczka lub szmatka )

**III** Po następnych 12 godzinach ( może być następny dzień ) nanieść jako trzecią warstwę bezbarwny **Twardy Wosk Olejny** ( 3032, 3062, 3232, 3262 ) w celu zabezpieczenia powierzchni koloru przed wycieraniem. Tylko w przypadku obciążonych powierzchni ( parkiety, deski, schody ) **trzeba** zastosować tę zabezpieczającą warstwę Twardego Wosku Olejnego. Jeśli barwione są inne elementy drewniane np. meble, drzwi, belki to nie ma konieczności stosowania bezbarwnej warstwy zabezpieczającej.

## B) OPCJA ( KOLORANT 1powłoka + BEZBARWNY 2 powłoki )



PLUS



**I** Na wyszlifowaną i odpyloną powierzchnię drewna nanieść pierwszą warstwę kolorantu (**Wosk Olejny Lazurowy np. 3137**) narzędziami jak wyżej i po upływie 30 minut **koniecznie zapolerować** białym pedem parkieciarskim (ale nie później jak po czasie 40 minut).

**II** Po upływie min.12 godzin ( może być następny dzień ) nanieść **Wosk Twardy Olejny** (3032, 3062). Można po czasie ok. 30 minut (ale nie trzeba) tej powłoki pedować białym pedem parkieciarskim. Powierzchnia Twardego Wosku Olejnego musi być dobrze rozprowadzona, a nadmiar należy zebrać (ped, chusteczka lub szmatka )

**III** Po następnych 12 godzinach ( może być następny dzień ) nanieść jako trzecią warstwę bezbarwny **Twardy Wosk Olejny** ( 3032, 3062, 3232, 3262 ) w celu zabezpieczenia powierzchni koloru przed wycieraniem. Tylko w przypadku obciążonych powierzchni ( parkiety, deski, schody ) **trzeba** zastosować tę zabezpieczającą warstwę Twardego Wosku Olejnego. Jeśli barwione są inne elementy drewniane np. meble, drzwi, belki to nie ma konieczności stosowania bezbarwnej warstwy zabezpieczającej.

**Uwaga!!!**



Przedstawiciel Generalny Polska:

**NOBLESS Polska** ul. Firlika 18a, 60-692 Poznań  
tel.: +48 61 84 25 777, +48 61 84 79 597  
fax: +48 61 84 29 023, kom. +48 516 020 285  
<http://www.osmo.com.pl>, e-mail: [info@osmo.com.pl](mailto:info@osmo.com.pl)

Powierzchnie obciążone (parkiety, schody) zawsze należy zabezpieczać jedną lub dwoma warstwami **Twardego Wosku Olejnego** ( 3032, 3062, 3232, 3262 ). Barwione powierzchnie (Wosk Olejny Lazurowy) jak parkiety, schody należy w sposób wyjątkowo pieczołowity pielęgnować aby uzupełniać bezbarwną powłokę Twardego Wosku Olejnego i zapobiec wycieraniu powierzchni kolorantu.

### **BARWIENIE MEBLI, BOAZERII itp.** ( powierzchnie nie obciążone )

Jeśli barwione są meble, drzwi, belki czy inne powierzchnie nie obciążone (np. meble, boazerie) to nie ma konieczności stosowania bezbarwnej warstwy zabezpieczającej w postaci Twardego Wosku Olejnego . Wystarczy nanieść jedną warstwę **Wosku Olejnego Lazurowego** (kolorantu np.3137) i zapolerować powierzchnię białym pedem. Jeśli wysycenie koloru jest niewystarczające to po 12 godzinach ( może być następny dzień ) należy nanieść drugą warstwę **Wosku Olejnego Lazurowego** (kolorantu) i pracę traktujemy jako zakończoną. Wszelki nadmiar Wosku Olejnego Lazurowego zawsze należy zebrać lub rozprowadzić (ped, chusteczka lub szmatka )

### **Uwaga !!!**

Podczas nanoszenia produktów Osmo należy zapewnić wentylację pomieszczeń (uchylenie okien) w celu możliwości oksydacji wosku olejnego z powietrzem. Po zakończeniu prac nie przykrywać powierzchni foliami lub dywanami, ani nie myć powierzchni na mokro przez pierwsze 10 dni od naniesienia ( można jedynie okurzać na sucho ). Powierzchnia uzyskuje pełną twardość po w/w 10 dniach. Po upływie tego czasu można wykonać tzw. pierwszą pielęgnację (dodatkowe zabezpieczenie powierzchni). Tę czynność należy wykonać **Środkiem do Czyszczenia i Renowacji Wosku nr. 3029 tzw.Wachpflege** oraz można rozpocząć czyszczenie ( mycie) na wilgno produktem **Wisch-Fix nr.8016**

### **NARZĘDZIA:**



**wałek Osmo**



**szczotka Osmo**



**pędzel Osmo**



### **CZYSZCZENIE CZYSZCZENIE NARZĘDZI:**

Do umycia narzędzi należy użyć środka: PINSELREINIGER nr 113. Dodatkowo wskazane jest umyć szczotkę lub pędzel w gorącej kąpieli mydlanej. W przypadku braku w/w środka należy szczotkę szczelnie owinać workiem foliowym owijając sznurkiem wokół trzonka w celu odcięcia dostępu powietrza ( w ten sposób szczotka będzie gotowa do użytku następnego dnia ).