

LOBADUR[®] WS Viva



Opis

Jednoskładnikowy wodorozcieńczalny lakier do parkietu i podłóg drewnianych

Zastosowanie

Parkiet i podłogi drewniane od normalnej do dużej obciążalności. Dobra odporność na środki chemiczne.

Właściwości

- Pewna i łatwa aplikacja
- Dobre właściwości
- Bardzo dobry stosunek ceny do jakości

Dane techniczne

Nr artykułu	11519	Zużycie materiału	Na jedną warstwę 100-120 ml/m ² (8-10 m ² /l)
Stopień połysku	mat (ok. 20*) półmat (ok. 33*) Stopień połysku mierzony jest przy 60°. Jest zależny od grubości powłoki lakieru i warunków klimatycznych podczas schnięcia (temp., względna wilgotność powietrza). Podane wartości są orientacyjne.	Narzędzia	LOBATOOL Wałek de Luxe 120, LOBATOOL Wałek Microfaser 100-120
Opakowanie	mat: 10l, 5l	Czas schnięcia	
Opakowanie zbiorcze	półmat 10l, 5l, 1l Karton: 1 x 10l Paleta: 60 x 10l Karton: 4 x 5l Paleta: 128 x 5l Karton: 12 x 1l Paleta: 480 x 1l	Aplikacja kolejnej warstwy najwcześniej	po 4-6 godzinach
Zaw. subst. stałych	34 ± 1%	Ostrożne chodzenie	po 4-6 godzinach
Lepkość wg DIN 4	23 ± 1s	Matowanie między warstwami najwcześniej	po 8-10 godzinach
Magazynowanie i transport	Od +5°C do +25°C. 12 miesięcy w stabilnych warunkach. Produkt nie jest niebezpieczny wg ADR.	Lekka obciążalność	po 24 godzinach
Giscode	W3+	Pełna obciążalność	po 5 dniach
		Matowanie	LOBATOOL Lochpad K120 lub drobniejszy alternatywnie siatka matująca K120 lub drobniejsza. Do 24 godz. pomiędzy warstwami można lakierować bez matowania powierzchni, po upływie 24 godz. lakierowanie tylko po wcześniejszym matowaniu powierzchni. Matowanie przed aplikacją ostatniej warstwy lakieru daje efekt równomiernej, gładkiej powierzchni.
		Rozcieńczalnik	Produkt jest gotowy do użycia i nie wolno go rozcieńczać!

2004/42/CE

Wartość graniczna produktu wg UE Kat. A/i: 140 g/l (2007/2010)

Wariant mat zawiera max 80g/l VOC

półmat zawiera max 80g/l VOC



LOBADUR[®] WS Viva

Wskazówki dotyczące stosowania:

- Wymieszać poprzez kilkakrotne silne wstrząśnięcie
- Nie wylewać lakieru bezpośrednio na podłogę - stosować wiaderko LOBATool Versiegelungseimer
- Należy przestrzegać ogólnych przepisów BHP*
- Należy zwrócić uwagę na odpowiednie warunki klimatyczne *
- Należy wietrzyć pomieszczenia
*) patrz ogólne zalecenia dotyczące stosowania produktów wodorozcieńczalnych linii LOBADUR[®]

Zalecenia dotyczące stosowania – parkiet i podłogi drewniane:

1. Przygotować podłogę i zagruntować lakierem podkładowym
2. Schnięcie lakieru podkładowego - zgodnie z kartą informacji technicznych
3. Nanieść wałkiem pierwszą warstwę WS Viva
4. Pozostawić do schnięcia na 8-10 godzin
5. Zmatowić
6. Nanieść wałkiem drugą warstwę WS Viva

Zalecane jest stosowanie lakierów podkładowych:

Minimalizujące sklejanie kątów z działaniem odcinającym (dot. drewna egzotyczne)

- WS EasyPrime
- HS GlobaSeal
- PrimaSeal (rozpuszczalnikowy)

Należy przestrzegać ogólnych zasad dotyczących aplikacji wodorozcieńczalnych produktów LOBADUR[®] WS.