

LOBADUR[®] 2K Supra ADVANCED TECHNOLOGY



Opis produktu

Uszlachetniony ceramicznymi opiłkami dwuskładnikowy wodorozcieńczalny lakier czysty poliuretan, o bardzo dużej odporności na zarysowania, wysokiej elastyczności i doskonałej odporności na chemikalia.

Zastosowanie

Parkiet i podłogi drewniane oraz podłogi z korka, od normalnej do największej obciążalności. Poza tym również podłogi z PVC, linoleum, CV i wykładziny z niewulkanizowanego granulatu gumowego (EPDM) od normalnej do największej obciążalności. W przypadku wykładzin fabrycznie zabezpieczonych warstwą poliuretanową, tylko po uprzedniej akceptacji producenta danej wykładziny. Nie należy stosować do wykładzin z właściwościami elektrostatycznymi. Wykładziny te tracą właściwości elektrostatyczne.

Właściwości

- Wyznacza nowa standardy jakości lakierów
- Spełnia najwyższe wymagania
- Długa trwałość
- Odporna na zarysowania powłoka lakieru
- Uniwersalne zastosowanie

Dane techniczne

Nr artykułu	11465	Zużycie materiału	Na jedną warstwę 100-120 ml/m ² (8-10 m ² /l)
Stopień połysku	półmat (ok. 44) mat (ok. 25) Stopień połysku mierzony jest przy 60°. Jest zależny od grubości powłoki lakieru i warunków klimatycznych podczas schnięcia (temp., względna wilgotność powietrza). Podane wartości są orientacyjne.	Narzędzia	LOBATOOL wałek DeLuxe 120 lub LOBATOOL Wałek Microfaser 100-120
Opakowanie	półmat 5 kg, 1 kg mat 5 kg każdorazowo łącznie z utwardzaczem	Czas schnięcia	Aplikacja kolejnej warstwy najwcześniej po po 4-6 godzinach Ostrożne chodzenie po 4-6 godzinach Matowienie między warstwami najwcześniej po 8-10 godzinach Pełna obciążalność po 24 godzinach Pierwsza pielęgnacja po 3 dniach
Opakowanie zbiorcze	Karton: 2 x 5 kg Paleta: 96 x 5 kg Karton: 6 x 1 kg Paleta: 360 x 1 kg	Matowienie	Matowienie przy użyciu padu perforowanego LOBAOOL Lochpad K 180. W przypadku użycia do matowienia zbyt ostrych materiałów ściernych, powstałe zarysowania mogą pozostać widoczne po nałożeniu kolejnej warstwy lakieru. W ciągu 24 godzin można nakładać drugą warstwę bez matowienia, po tym czasie - tylko z matowieniem. Zmatowienie lakieru przed ostatnią warstwą daje efekt równomiernej, gładkiej powierzchni.
Zaw. subst. stałych	32 ± 1% (mieszanina)	Rozcieńczalnik	Lakieru jest gotowy do użycia i nie należy go rozcieńczać!
Lepkość wg DIN 4	23 ± 1 s (mieszanina)		
Składowanie i transport	Od +5°C do +25°C., 12 miesięcy w stabilnych warunkach. Produkt nie jest niebezpieczny wg ADR. Utwardzacz zawiera Hexametylen-1,6-diisocyanat homopolimer Xn – szkodliwy dla zdrowia		
Giscode	W3/DD+		

VOC

2004/42/CE

Wartości graniczne organicznych substancji lotnych (VOC) dla produktu Kat. A/j: 140g/l (2007/2010)

Produkt zawiera maksymalnie 73g/l VOC (półmat)

Produkt zawiera maksymalnie 70g/l VOC (mat)

(wartości dotyczą gotowej mieszanki z utwardzaczem WS 2K Härter)



LOBADUR[®] 2K Supra **ADVANCED TECHNOLOGY**

Wskazówki dotyczące stosowania:

- Składnik A dobrze wstrząsnąć, dodać utwardzacz w proporcjach 10:1 i przez kilkunastokrotne wstrząsanie oba składniki ze sobą dobrze wymieszać.
 - Przy mieszaniu mniejszych ilości niż całe opakowanie, należy użyć kubka pomiarowego LOBATOOL.
 - Nie wylewać lakieru bezpośrednio na podłogę - stosować wiaderko LOBATOOL Versiegelungseimer.
 - Po zmieszaniu – czas pracy do 2 godzin.
 - Należy przestrzegać ogólnych przepisów dot. bezpieczeństwa i ochrony pracy
 - Należy zwrócić uwagę na odpowiednie warunki klimatyczne *
 - Należy wietrzyć pomieszczenia *
- *) Patrz ogólnie zalecenia dotyczące stosowania wodorozcieńczalnych produktów LOBADUR[®]

Zalecenia dotyczące stosowania - parkiet i podłogi drewniane:

1. Przygotować podłoże i zagruntować lakierem podkładowym.
2. Czas schnięcia lakieru podkładowego – zgodnie z zaleceniami w karcie informacji technicznych
3. 2K Supra^{A.T.} nanieść wałkiem
4. Schnięcie 8-10 godzin
5. Matowienie powierzchni
6. 2K Supra^{A.T.} nanieść wałkiem

Zalecane jest stosowanie lakierów podkładowych - minimalizowanie sklejanie kantów z działaniem odcinającym w przypadku gatunków drewna egzotycznego

- WS EasyPrime
- HS GlobaSeal
- PrimaSeal (rozpuszczalnikowy)

Zalecenia dotyczące stosowania – linoleum i PVC:

1. Należy przeprowadzić gruntowne czyszczenie podłoża, dotyczy to również nowych podłóg. Pozostałości środków pielęgnacyjnych należy dokładnie usunąć, w przeciwnym razie może wystąpić brak przyczepności.
2. Umyć podłogę czystą wodą (neutralizacja)
3. Schnięcie.
4. 1 x WS 2K Supra^{A.T.} nanieść wałkiem.

Gruntowne czyszczenie:

PVC

Gruntowne czyszczenie podłogi preparatem Grundreiniger Spezial. Czas schnięcia ok. 2 godzin.

Linoleum

Gruntowne czyszczenie podłogi preparatem LOBA[®] CareRemover. Schnięcie przez noc.

Zalecenia dotyczące stosowania- korek:

- Podłogi korkowe można lakierować dopiero po wystarczającym związaniu kleju (należy przestrzegać zaleceń producenta)
- W ciągu jednego dnia można nakładać maksymalnie 2 warstwy lakieru

a) Naturalny korek

1. Trzy warstwy 2K Supra^{A.T.} nanieść wałkiem.
2. Po naniesieniu pierwszej warstwy pozostawić do schnięcia przez noc (redukcja powstania granulowego pęcznienia).
3. Zmatowić powierzchnię przed aplikacją ostatniej warstwy lakieru.

b) Korek pokryty fabrycznie warstwą lakieru

1. Należy przestrzegać zaleceń producenta korka.
2. Jeśli producent dopuszcza możliwość lakierowania, po zmatowieniu, nanieść wałkiem jedną do dwóch warstw 2K Supra^{A.T.}

c) Renowacja / lakierowanie starych powłok

1. Należy przeprowadzić gruntowne czyszczenie podłogi preparatem LOBA[®] CareRemover używając polerki jednotarczowej z padem zielonym/ czerwonym. Pozostałości środków pielęgnacyjnych należy dokładnie usunąć, w przeciwnym razie może wystąpić brak przyczepności lakieru.
2. Następnie umyć podłogę czystą wodą (neutralizacja)
3. Po wyschnięciu powierzchnię dokładnie zmatowić.
4. Jedną do dwóch warstw 2K Supra^{A.T.} nanieść wałkiem.

Należy przestrzegać ogólnych zasad dotyczących aplikacji produktów LOBADUR[®] WS.